MOTOROLA V66 取扱説明書

ご使用になる前に **バッテリーの充電**	1. 充電器本体とアダプタの三つ足コネクターを接続し、プラグを携帯電話機に差し込みます。 2. 電子音が鳴り、充電中はランプが点滅します。 （約 4 時間：充電中も通話できます。）
通話開始と通話終了	1. 電源を入れる 2. 電話番号をダイヤルし、‘OK’ｷｰで発信します。 （電話番号は必ず市外局番も含めてすべてダイヤルしてください。） 3. ‘OK’ｷｰで通話を終了します。
国際電話　ダイヤル方法 **イギリス国内**から日本の場合	１．画面に‘✚’マークを表示するまで番号ｷｰ‘0’を長押しします。 ２．日本の国コード（日本：81)、‘0’を除く相手先電話番号の順にダイヤルします。 例：東京(03－1234－5678)の場合→　✚81－3－1234－5678
イギリス国外から国際電話の場合 (GSM ﾈｯﾄﾜｰｸ圏内約 100 ヵ国へ接続可能)	１．画面に‘✚’マークを表示するまで番号ｷｰ‘0’を長押しします。 ２．相手の国コード、‘0’を除く都市コード、相手先電話番号の順にダイヤルします。
イギリス国外から 他の携帯電話への の場合	１．画面に‘✚’マークを表示するまで番号ｷｰ‘0’を押し続けます。 ２．イギリスの国コード（４４）、相手の携帯電話番号（先頭の‘0’を除く）をダイヤルします。
国内電話 ダイヤル方法 **イギリス国内の** 国内電話の場合	１．番号ｷｰ‘0’、都市コード、相手先電話番号の順にダイヤルします。 ２．‘OK’ｷｰで発信します。/‘OK’ｷｰで通話を終了します。 例：ロンドンの場合　0171-456253　＋‘OK’ｷｰ

イギリス以外の国での 国内電話の場合	相手先都市コード（先頭の‘0’を含む番号)、相手先電話番号の順にダイヤルします。 ※アメリカや一部地域を除くすべての都市コードは頭に‘0’がつきますが、それらの都市へ国際電話をおかけの場合には‘0’を除く番号をダイヤルしてください。
この携帯電話への連絡 **日本から**の場合	発信元の国際電話コード(日本：001、0061 など)、イギリスの国コード（４４)、携帯電話の頭の‘0’を除く番号の順にダイヤルします。 例：001(0061）＋ 44 ＋（‘0’を除く携帯番号）
イギリス国内からの場合	局番なしで、‘0’を含む番号（10 桁）をダイヤルします。

基本操作方法

リダイヤル	１．‘OK’ｷｰを押し、最後にかけた電話番号が表示します。 ２．画面に‘Call?’の表示が出ます。 （最新の 10 件まで‘Menu’ｷｰで検索することができます。） ３．‘OK’ｷｰで発信します。
着信音量変更	１．音量の調節：‘Menu’ｷｰ→OK→‘Phone Setup’→OK→‘Adjust Ring Volume’→OK ２．バイブレータ機能：‘Menu’ｷｰ→OK→‘Phone Setup’→OK→‘Ring or Vibrate’→OK
番号通知	電話着信時に発信元の番号が画面に表示されます。 不在着信の場合は‘Unanswered Call’の表示でお知らせします。
通話中の **キャッチフォン**	１．通話中に電子音が鳴り新着着信をお知らせします。 ２．‘OK’キーを押し、キャッチフォンをとり通話状態になります。 ３．その間もとの通話は保留状態になります。通話終了後に再び‘OK’キーを押し、最初の電話の通話が再開できます。
キーロック **設定と解除**	キーロックを設定するには‘*’ｷｰと‘#’ｷｰを同時に押します。 （解除の場合も同様に行います。）
留守番電話 **サービス**	**MENU → #キー（4 回押す：Messages を選ぶ） → OK → OK**

☎お問い合わせ先

お客様サービスセンター:(東京)　平日9am -5pm 土9am -2am - Tel. 03-5213-7937
24-時間 / 年中無休- Tel. 03-5701-9200

USAカスタマーサービス:(ハワイ)　24-時間 / 年中無休 - Tel. (1) 808-956-1020